



### Функции управления

- Приводом заслонки наружного воздуха (с возвратной пружиной);
- Приточным (и вытяжным) вентиляторами суммарной мощностью до 6 А (1x220В);
- Приводами клапанов горячей воды (+24В по сигналу 0-10В или трехпозиционное с питанием ~220В/+24В);
- Регулирование температуры приточного воздуха и температуры обратной воды;

### Функции включения и контроля

- Защита питающих цепей автоматическими выключателями;
- Световая индикация подачи питающего напряжения и включения системы;
- Контроль загрязнения воздушного фильтра;
- Контроль работы вентилятора по датчику перепада давления с программируемой задержкой срабатывания, или по термоконтрактам;
- Три уровня активной защиты от замораживания по датчикам температуры;
- Защита от замораживания по капиллярному термостату;
- Световая индикация работы и аварии насоса;
- Контроль сигнала внешней пожарной сигнализации;
- Контроль обрыва датчиков температуры;
- Световая индикация аварийных режимов с прерывистым звуковым сигналом и текстовым сообщением на дисплее;
- Выход на внешнюю сигнализацию об аварии.